

MÄRKUS

Puuküttega ahju paigaldamise ja kasutamise üldjuhised

VASTAB EUROOPA STANDARDILE EN13240

Kõik meie seadmed vastavad kohaldatavatele standarditele ja ohutusnõuetele. Meie seadmed peab paigaldama kvalifitseeritud töötaja, järgides standardit DTU 24.2.2.

AHJU PAIGALDAMISEL TULEB JÄRGIDA KÕIKI KOHALIKKE JA RIIKLIKKE EESKIRJU,
EELKÕIGE NEID, MIS PUUDUTAVAD RIIKLIKKE JA EUROOPA STANDARDEID.

Lugege hoolikalt läbi käesolevad **üldjuhised** koos ahjuga kaasasolevate täiendavate erijuhistega.

PAIGALDAMISEESKIRJAD

TÖMME

Suitsutoru rõhk peab olema vahemikus 6–12 paskalit. Seda saab kontrollida kuumutamise ajal manomeetriga. Peaaegu kõigil juhtudel on vaja moderaatorit, et tõmme soovitatud väärtuste piires hoida. Ahju ühendamine teiste seadmete puhul kasutatava suitsutoruga on keelatud.

VENTILATSIOON RUUMIS, KUHU AHI PAIGALDATAKSE

Ahju toimimiseks on vaja täiendava õhu sissevoolu, et õhk nõuetekohaselt uueneks. Õhu sisselaskeava on kohustuslik, kui eluruum on varustatud mehaanilise ventilatsiooniga. Õhu sisselaskeava sulgur peab asuma väljas või kohas, kus on välisventilatsioon ja mis on võrega kaitstud.

Õhu sisselaskeava väljapääs peab ahjule võimalikult lähedal asuma. Seda peab olema võimalik blokeerida, kui see viib õhu otse ruumi. Ahju kasutamisel jälgige hoolikalt, et see oleks igasugustest takistustest vaba. Õhu sisselaskeava ristlõige peab olema vähemalt veerand suitsutorustiku ristlõikest, st vähemalt 50 cm². Vajalikuks võib osutada mehaanilise ventilatsioonisüsteemi väljatõmbeseade peatamine, et vältida ukse avamisel suitsu tõmbamist tuppa.

Kui samal ajal kasutatakse teisi kütteseadmeid, tuleb nende jaoks teha täiendavad värsked õhu sissevoolu ristlõiked.

AHJU PAIGUTUS

Ahi peab asuma piisava kandevõimega põrandal. Kui olemasolev konstruktsioon ei vasta tingimusele, tuleb võtta sobivaid meetmeid (näiteks koormust hajutava plaadi paigaldamine), et põrand suudaks ahju kanda. Ahju asukoht peab võimaldama hõlpsat ligipääsu ahju, ühendustoru ja suitsutoru puhastamiseks.

KASUTUSJUHEND

Kasutage ainult soovitatud küttepuud: lehtpuud (pöök, valgepöök või tamm), mis on kuiv (niiskus alla 20% või pärast raiumist vähemalt 2 aastat kaetuna ladustatud) ja mille suurus vastab ahju omadustele. Vältige okaspuude (mänd, kuusk, kuusk jne) kasutamist, kuna need nõuavad sagedasemat ahju ja toru hooldust.

Tuhasahtel tuleb alati ahju sisse jätta, välja arvatud puhastamisel.

Puhastage seda tuhasat iga päev. Tühjendage tuhasahtli sisu metallist või mittepõlevast materjalist anumasse, mida kasutatakse ainult selleks otstarbeks. Näiliselt külm tuhk võib isegi pärast mõningast jahtumist olla väga kuum.

Töötava ahju osad ja käepide võivad olla väga kuumad. Põletuste vältimiseks kasutage ahjuga kaasasolevat ahjukinnast.

Pidev madalal tasemel töötamine, eriti hea ilmaga (ebapiisav tõmme) ja niiske puiduga, põhjustab mittetäieliku põlemise, mis tekitab nõe ja pigi ladestumist.

- Madalal tasemel töötamise perioodid ja normaalse töötamise perioodid peavad vahelduma.
- Kasutage eelistatult väikeseid koormusi.

HOOLDUSNÕUANDED

Laske spetsialistil oma korstent puhastada vähemalt kaks korda aastas, sealhulgas üks kord kütteperioodi jooksul. Laske pädeval tehnikul samal ajal kogu ahju ja ühendustoru puhastada ja kontrollida ning teha järgmisi toiminguid:

- ahju põhjalik puhastamine, erinevate osade ühenduste kontrollimine, deflektori demonteerimine ja selle asendi kontrollimine (see on kallutatud ja toetatud tõmbekapi peale ning toetub alusele);
- vajaduse korral kõigi kulunud osade välja vahetamine (eelkõige uksetihend).

Pärast pikka mittekasutamisperioodi kontrollige enne tule süütamist, et toru poleks ummistunud.

ÄRGE KASUTAGE KLAASI PUHASTAMISEKS PIHUSTIT. PIHUSTI KASUTAMINE AHJU VÄRVIKUMALMOSADEL VÕIB SELLE KATET JÄÄDAVALT KAHJUSTADA!

OHUTUSEESKIRJAD

Süttimisohtlike materjale või kuumuse suhtes tundlikke esemeid tuleb hoida kõigist ahju pindadest vähemalt 1,5 meetri kaugusel, nt riideid või esemeid, mida pannakse ahju ette kuivama.

Korstnapõlengu korral sulgege laadimisuks, seejärel primaar- ja sekundaarõhu sisselaskeavad ning võtke seejärel viivitamata ühendust tuletõrjega.

Töötamise ajal on kõik ahju pinnad kuumad. Olge ettevaatlik, et põletusi vältida! Vältige ahju paigaldamist piirkonda, millest tihti möödutakse.

Ahju ei tohi mingil tingimusel muuta.

Ärge pange mingil tingimusel ahju puusülemist, mis ületab kasutusjuhendis näidatud koguseid (st rohkem kui pool põlemiskambri kõrgusest).

Ahju jaoks sobimatu ja mittesoovitava, sealhulgas vedelkütuse kasutamine on keelatud.

Põlemiskamber peab alati jääma suletuks, välja arvatud ümberlaadimise ja tuha eemaldamise ajal.

Ärge kunagi ahju üle kuumutage. Ahju kasutamine põletusahjuna on keelatud.

Kasutada tuleb tootja varuosasid.

PUUDULIKU TOIMIMISE PÕHJUSED

PROBLEEM	TÕENÄOLISED PÕHJUSED	TOIMING
Tuli ei lähe hästi põlema Tuli ei jää põlema	Toores või liiga märg puit	Kasutage vähemalt 2 aastat tagasi raiutud lehtpuitu, mida on hoitud ventileeritud varjualuses.
	Palgid on liiga suured	Kasutage tulehakatuseks kokkukortsutatud paberit ja kuivi väikesed puutükke. Tule hoidmiseks kasutage lõhestatud palke.
	Kehva kvaliteediga puit	Kasutage lehtpuitu, mis eraldab palju soojust ja tekitab hästi hõõguvat sütt (tamm, saar, vaher, kask, jalakas, pöök jne).
	Ebapiisav primaarõhk	Avage laialt primaarõhu luuk. (tuhapann) Avage välisõhu sisselaske võre.
	Ebapiisav tõmme	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kontrollige, et torustik ei oleks ummistunud, vajadusel harjake mehaaniliselt. ■ Kontrollige, et lõõr on nõuetele vastav
Tuli on liiga intensiivne	Liigne primaarõhk	Sulgege primaarõhu luuk osaliselt või täielikult. (tuhapann)
	Liigne tõmme	<ul style="list-style-type: none"> ■ Veenduge, et tõmbeklapp ei oleks avatud. Paigaldage tõmberegulaator.
	Kehva kvaliteediga puit	Ärge põletage pidevalt väikesi puutükke, hagu, tiseritoodete jääke (vineer, kaubaalused jne). Kaubaalused on keelatud.
Põlevate aurude eraldumine	Lõõr on külm	Soojendage torustik, põletades ahjus rulli keeratud paberit.
	Ahi on madala rõhu all	Mehaaniliselt juhitavate ventilatsiooniseadmetega hoones avage pooleldi välisaken, kuni tuli läheb hästi põlema.
Suitsu eraldumine põlemisel	Tõmme on ebapiisav	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kontrollige lõõri ja selle isolatsiooni vastavust nõuetele. ■ Veenduge, et torustik ei oleks ummistunud, vajaduse korral harjake mehaaniliselt.
	Tuul keerleb torustikus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Paigaldage ülemisele koldevõlvile antikompressor.
	Ahi on madala rõhu all	Mehaaniliselt juhitavate ventilatsiooniseadmetega varustatud hoonetes tuleb korstnale paigaldada täiendav välisõhu sisselaskeava.
Ebapiisav kuumus	Kehva kvaliteediga puit	Kasutage ainult soovitatud kütust.
	Konvektsioonilise kuuma õhu halb segunemine	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kontrollige konvektsiooni kontuuri (sisenemisvõre, hajutusvõre, õhutorustik). ■ Kontrollige, kas naaberruumid on varustatud õhutusvõrega, mis soodustab kuuma õhu ringlust.
Klaas määrduv kiiresti	Ebapiisav tõmme	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kontrollige korstnalõõri ja selle isolatsiooni nõuetele vastavust.
	Välisõhu sisselaske puudumine	Paigaldage korstna lähedusse õhu sisselaske võre (sisselaskeõhu reguleeritud mõõt 4 dm ² (näiteks 20 x 20cm))
	Märja puidu kasutamine või kohandamata jätmine	Kasutage 2 aastat varjualuses hoitud kuiva lehtpuitu.
	Võre juures ei pääse piisavalt õhku sisse	Kontrollige tulekindlate ühenduste seisundit Laiendage klaasi ja ukse serva vahet, lisades kõige suuremate ühendustega kinnituskohti.
Malmist osade kiire kulumine. Deformeerunud võre	Ebapiisav ventilatsioon Võre tuulutus puudub tuhapanni juures	Kontrollige õhuringlust, taastades kamina soojust, suurendage ventilatsiooniavasid ja -võresid. Kontrollige, et ventilatsioonisüsteem ei oleks suletud võre blokeeritud, kasutage mitte reguleeritavaid võresid. Tühjendage iga päev tuhapanni.
Ukse ühendus tuleb lahti	Liigne tugeva puhastusvedeliku kasutamine klaasi pesemisel	Kasutage vedelikku nii, et see ei voolaks klaasi alla, või peske vahuainega.
Kondensvee kogunemine koldesse	Niiske puidu põletamine väikese leegi ja suletud klaasiga	Kasutage 2 aastat varjualuses hoitud kuiva lehtpuitu. Olge ettevaatlik, äsja raiutud puit sisaldab 10 kg kohta umbes 5 l vett.

■ See märk soovib kasutada kvalifitseeritud spetsialisti teenuseid.

LEPINGULINE GARANTII

Tarbijate suhtes kohaldatav kaubanduslik garantii.

Teadmiseks: lisaks seadustega ettenähtud garantiile annab INVICTA GRUPP lepingulise garantii ainult tarbijatele, välistades kutselised kliendid, kooskõlas allpool toodud tingimustega, tingimisel et INVICTA GROUPI esitatud arve tasutakse. Garantii hõlmab kaminaid, kaminasüdamikke, puuküttega ahjusid, pelletikaminaid, puu- ja õliküttega pliite, millel on tagasipõletusega boiler, gaasiküttega toiduvalmistamiseseadmeid. Garantii kohaldamisel tekkivate raskuste korral on tarbijatel enne mis tahes kohtumenetlust võimalus leida rahumeelne lahendus, võttes ühendust INVICTA GROUPI müügijärgse teenindusega. Prantsuse tarbijakaitseadustiku artikkel L 217-16 näeb ette, et kui ostja nõuab müüjalt garantiiga hõlmatud kauba ostmisel või parandamisel antud kaubandusliku garantii jooksul kauba taastamist, lisatakse ülejäänud kehtivale garantiiajale kõik ajavahemikud, mille jooksul kaup ei ole enam kui seitse päeva kasutuses olnud. See ajavahemik algab hetkest, mil ostja taotleb remonditeenust või kui kõnealune toode tehakse remondiks kättesaadavaks, juhul kui toode on kättesaadav pärast remonditaotluse esitamist.

Territoriaalsus

Tarbijale antav kaubanduslik garantii kehtib kõigis riikides, kus INVICTA GROUP müüb tooteid.

Sisu ja ajavahemik

Kütteseadmed (kaminad, südamikud, puuküttega ahjud, pelletikaminad, tagasipõletusega boileriga õliahjud ja pliidid, tagasipõletusega boileriga varustatud puuküttega pliidid, gaasikütteseadmed): Tarbijagarantii kestus, mis hõlmab kütteseadmeid (mitte eemaldatavad osad) alates nende vedajalt kätte saamise ajast või müügipunkti tarnimise kuupäevast, on järgmine:

- 5 aastat kaubamärgi INVICTA, LAUDEL või DEVILLE all müüdavate kaminatete, südamikele, puuküttega ahjudele ja pliitidele, millel on tagasipõletusega boiler,
 - 2 aastat kaubamärgi INVICTA, LAUDEL või DEVILLE all müüdavatele pelletikaminatetele,
 - 2 aastat kaubamärgi INVICTA, LAUDEL või DEVILLE all müüdavatele õliküttega ahjudele ja pliitidele, millel on tagasipõletusega boiler,
 - 2 aastat kaubamärgi INVICTA, LAUDEL või DEVILLE all müüdavatele puuküttega pliitidele, millel on tagasipõletusega boiler,
 - 2 aastat kaubamärgi INVICTA, LAUDEL või DEVILLE all müüdavatele gaasikütteseadmetele,
- kaubamärgi INVICTA või DEVILLE all müüdavate pelletikaminatete elektrilistele osadele (tõmbekapid, ventilaatorid, elektronkaardid) ning gaasikütteseadmete elektrilistele osadele (elektronkaardid) kehtib 2-aastane garantii.

Muud osad:

- Kaubamärgi INVICTA, LAUDEL või DEVILLE all müüdatavad riivid, kruvid ja poldid, ventilaatorid, trükkplaadid, lülitid, ühendusklemmid, elektrijuhtmed, kaminatete, kaminasüdamike ja puuküttega ahjude elektrikestad,
- kaubamärgi INVICTA, LAUDEL või DEVILLE all müüdatavate pelletikaminatete riivid, kruvid ja poldid, dekoratiivsed tagaplaadid ja deflektorid ning tagasipõletusega boileriga varustatud õliküttega pliitide ja ahjude riivid, kruvid ja poldid, jaoturid, nupud ja põletid,
- kaubamärgi INVICTA, LAUDEL või DEVILLE all müüdatavad tagasipõletusega boileriga varustatud puuküttega pliitide käepidemed, kruvid, poldid, tellised ja termomeetrid,
- kaubamärgi INVICTA, LAUDEL või DEVILLE all müüdatavate gaasikütteseadmete käepidemetele, kruvidele ja poltidele ning põletitele kehtib 2-aastane tarbijagarantii alates tarnija poolt kohaletoimetamisest või müügipunkti tarnimise kuupäevast. Selle aja jooksul kehtib garantii mis tahes materjali- või tootmisvea korral, tingimisel et seadmeid on kasutatud nõuetekohaselt vastavalt seadmega kaasasolevale kasutusjuhendile ja kõigile kohaldatavatele eeskirjadele. Pretensioonide menetlemiseks on vajalik toote ostutõend (arve, üksikasjalik kviitung) ja toote fotod. Garantii kehtib ainult juhul, kui seade on paigaldatud seadmega kaasas oleval garantiitunnistusel märgitud aadressil ja kui ostja on registreerinud garantii veebilehel www.invicta.fr või tasuta telefoninumbril **0.809.10.00.13**. Garantii aktiveerimiseks peab tarbija igal juhul esitama ostutõendi. Garantii piirdub pärast INVICTA GROUPI tehtud kontrolli defektseks tunnistatud osade tasuta asendamise. Kui osade väljavahetamine osutub liiga kulukaks, võib INVICTA GROUP toote välja vahetada. Igal juhul ei saa INVICTA GROUPilt nõuda mis tahes liiki või vormis kahju hüvitamist.

INVICTA GROUP on vabastatud kõigist garantiiga seotud kohustustest, juhul kui toode ei ole paigaldatud vastavalt õiguslikele, regulatiivsetele ja/või halduslikele soovitustele või kutsetavadele või kui toodet on muudetud.

Kaubanduslik garantii ei kehti erialase kasutamise korral.

Muud lepingulised garantii välistused

Eemaldatavad välised osad

- Toote tavapärase kulumine, näiteks välimuse (värvuse, läige) muutus või korrosioon, samuti terasest või malmist valmistatud toote liikuvad või kinnitatud siseosad, toote puuduliku hoolduse või hooldamata jätmise tagajärjed, õnnetus, hooletus või viga toote käsitsemisel ning üldiselt kasutus- ja hooldussoovituste mittejärgimine ja eelkõige kvalifitseeritud isiku mitte kasutamine hooldamisel.
- Kuna 750 °C kuumust taluv klaas ja põletusseadme temperatuur ei saavuta kunagi sellist temperatuuri, ei saa klaas ülekuumenemise tõttu puruneda. Sellest tulenevalt ei kata garantii klaasi purunemist, mis on tingitud seadme ebaõigest käsitsemisest kasutamise või hoolduse ajal.
- Mis tahes kütteseadme tihendid, pelletikamina tiigid ning pelletikaminatete ja gaasikütteseadmete süütuurid, mida peetakse kuluosadeks.
- Kasutatavad põlevained ja seadme kanal, mis ei ole tootja kontrolli all, kamina osad, mis puutuvad otseselt või muul viisil kokku süttivate põlevainetega, näiteks:
 - kaubamärgi INVICTA, LAUDEL või DEVILLE all müüdatavad dekoratiivsed tagaplaadid, tulekorvid, deflektorid, südamike restid, puuküttega ahjud ja pliidid, millel on tagasipõletusega boiler;
 - kaubamärgi INVICTA, LAUDEL või DEVILLE all müüdatavate pelletikaminatete dekoratiivsed tagaplaadid ja deflektorid;
 - kaubamärgi INVICTA, LAUDEL või DEVILLE all müüdatavad tagasipõletusega boileriga varustatud õliküttega ahjude ja pliitide hajutustorud, süütuurid ja malmrõngad;
- kaubamärgi INVICTA, LAUDEL või DEVILLE all müüdatavad tagasipõletusega boileriga varustatud puuküttega pliitide tulekindlad tellised, tulekorvid ja deflektorid;
- kaubamärgi INVICTA, LAUDEL või DEVILLE all müüdatavate gaasikütteseadmete dekoratiivsed tagaplaadid ja deflektorid.

Garantii ei hõlma ka mis tahes rikkeid, mis on põhjustatud mehaanilistest või elektrilistest osadest, mida ei ole tarninud toote tootja ja/või mis on kütteseadmeid reguleerivate seadustega keelatud. Kahju, mille on põhjustanud muu kui asjaomase tootega kasutamiseks ettenähtud põlevaine kasutamine.

Garantii haldamisest tulenevad reisi-, transpordi-, töö-, pakkimis- ja demonteerimisega seotud kulud ning seadme jõude seismisest

LEPINGULINE GARANTII

tulenevad tagajärjed

on kliendi kanda ja vastutada. Garantii ei hõlma täielikku või osalist, otsest või kaudset kahju, mis tuleneb toote tavapärastust, hooletust või ebaõigest kasutamisest, mis ei vasta kasutus- ja/või hooldussoovitustele, või mis on tingitud toote omadustest mitteolenevatest põhjustest.

Garantii üleandmine

See garantii on seotud INVICTA GROUPi müüdü tootega ning läheb järelejäänud kehtivusajaks automaatselt üle uuele omanikule.

Garantii hind

Eespool määratletud kaubanduslik garantii ei hõlma tarbijalt tasude nõudmist.

LEPINGULISE GARANTII LISA

Õiguslikud sätted

Lisaks kohaldatavale konkreetsele tootegarantiile kehtivad klientidele ka järgmised seadusega ettenähtud garantiid.

Seadusega ettenähtud garantii, et toode on rahuldava kvaliteediga, otstarbekohane ja vastab kirjeldusele (vastavalt Prantsuse tarbijakaitseadustiku artiklile L. 217-1 ja sellele järgnevale artiklitele), ning puuduste garantii (vastavalt Prantsuse tsiviilseadustiku artiklitele 1641-1648 ja 2232):

- Prantsuse tarbijakaitseadustiku artikkel L217-4: „Müüja peab tarnima toote, mis vastab kliendiga sõlmitud lepingule, ning vastutab kõigi tarnimise ajal esinevate puuduste eest. Müüja vastutab ka pakendamisest, kokkupanemisjuhistest või paigaldamisest tulenevate puuduste eest, kui ta vastutab lepingu kohaselt toote paigaldamise eest ja on toote paigaldanud.“

- Prantsuse tarbijakaitseadustiku artikkel L217-5: „Toode vastab nõuetele,

1) kui see on otstarbekohane ja vajaduse korral,

- kui see vastab müüja kirjeldusele ja on nende omadustega, mida müüja on ostjale näidise või mudeli kujul esitanud;

- kui sellel on omadused, mida ostja võib õigustatult eeldada, arvestades müüja, tootja või tema esindaja avalikke väiteid, eelkõige reklaamis või siltidel;

2) või kui tootel on poolte vahel kokkulepitud eriomadused või kui see sobib ostja soovitud ja müüjale teatatud ning müüja kinnitatud konkreetseks kasutamiseks.“

- Prantsuse tarbijakaitseadustiku artikkel L217-12: „Nõuetele mittevastavusest tulenevaid meetmeid saab kohaldada piiratud ajal, kuni kaks aastat alates toote tarnimisest.“

- Seadusega ettenähtud garantii alusel kehtivad nõude esitamisel tarbijale allolevad tingimused:

tarbija võib valida toote parandamise või asendamise vastavalt Prantsuse tarbijakaitseadustiku artiklis L. 217-9 sätestatud tingimustele; tarbija ei pea puudust tõendama kuue kuu jooksul pärast toote tarnimist.

Kõnealust perioodi on pikendatud 24 kuuni alates 18. märtsist 2016, välja arvatud kasutatud kaupade puhul.

- Prantsuse tsiviilseadustiku artikkel 1641: „Müüja vastutab kohaldatava garantii alusel varjatud puuduste eest, mis muudavad toote ettenähtud otstarbeks kõlbmatuks või piiravad selle kasutamist sellisel määral, et ostja ei oleks seda ostnud või oleks sellisest puudusest teadlik olles maksnud madalamat hinda.“

- Prantsuse tsiviilseadustiku artikkel 1644: „Artiklite 1641 ja 1643 puhul on ostjal võimalus valida, kas ta tagastab toote ja saab selle eest kogu makstud raha tagasi või jätab toote endale ja talle tehakse osaline tagasimakse, mille suuruse määravad kindlaks eksperdid.“

- Prantsuse tsiviilseadustiku artikkel 1648: „Varjatud puudusest tuleneva nõude peab ostja esitama puuduse avastamisest alates kahe aasta jooksul.“

- GARANTII ANDJA NIMI JA ADDRESS: INVICTA GROUP SAS, ZI LA GRAVETTE, 08350 DONCHERY.

invicta | group |

GARANTII VÄLISTUSED KEHTIVAD AINULT LEPINGULISE GARANTII SUHTES